





1



2




3



1

直射日光禁止


接触禁止




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12



13



- 本機は長時間使用されない場合、トナーが固まり画像に影響を及ぼさないよう1日に1回(12:00AM(深夜))トナーメンテナンス動作を行います。  
トナーメンテナンス時刻の変更は、取扱説明書(機能#158)を参照ください。
- 動作の中止をご希望の場合はサービス窓口にご相談ください。



1



2

